Manual de Configuração Rápida

Antes de mais, leia o "Folheto sobre segurança" para garantir que utiliza a impressora de forma segura. Leia este "Manual de Configuração Rápida" antes de configurar a impressora.

- Antes de utilizar a impressora, tem de configurar o hardware e instalar o controlador.
- Identifique o sistema operativo do seu computador (Windows® 95 / 98 / Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000 / XP ou Macintosh®).
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquira o cabo adequado para a interface que pretende utilizar (paralela, USB ou rede). A maior parte dos cabos paralelos existentes suportam comunicações bidireccionais, mas existem outros que têm uma incompatibilidade com os pinos ou podem não ser compatíveis com IEEE 1284.

Embalagem

■ Se for administrador: Configure as definições da impressora de rede de acordo com o Manual de Configuração Rápida de Rede (no verso).



Componentes da caixa

Os componentes incluídos na caixa podem diferir de país para país. Guarde todo o material de embalagem e a caixa da impressora. Deverá utilizá-los sempre que transportar a impressora.

Manual do

Manual de Configuração Rápida Manual de instalação do controlador para Windows® Manual de instalação do controlador para Macintosh[®]





limpeza do fusor

Acessório de

Cartucho de

Bandeia de papel

Cartuchos de toner (Preto, Ciano, Magenta e



O que contém o CD-ROM?

Encontrará uma série de informações neste CD-ROM.



 $Windows^{\hbox{\scriptsize $\mathbb R$}}$

Macintosh[®]

Install Software

Instalar o controlador e os utilitários da impressora. (O sistema Mac OS X não é suportado por este programa de instalação do software)



Maintenance Tutorial

Vídeo com instruções para a manutenção da impressora.



Manual Visualizar o Manual do Utilizador da Impressora e o Manual do Utilizador da Rede em formato PDF. (Programa de visualização incluído)



Color PDF Print Samples

Ver amostras de cor de material impresso numa HL-3450CN em formato PDF.



Learn More Ver vídeos com instruções adicionais sobre as funcionalidades exclusivas do nosso software.




Brother Solutions Center

O Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com) é o recurso central para tudo o que esteja relacionado com a impressora.

Transfira os controladores e utilitários mais recentes para a impressora, leia as secções de FAQ e as sugestões para resolução de problemas e saiba mais sobre soluções de impressão especiais

Configurar a impressora


Passo 1 Instale a embalagem de óleo e o acessório de limpeza do fusor




Remova as peças de protecção Abra a tampa superior




Solte as alavancas de bloqueio da embalagem de óleo e do acessório de



O Desloque as alavancas de desbloqueio da pressão da unidade do fusor para a




Instale a embalagem de óleo na unidade do fusor com o lado da etiqueta voltado para si.



Bloqueie as duas alavancas da embalagem do óleo.




Instale o acessório de limpeza do fusor na unidade do fusor com o lado do




Bloqueie as duas alavancas do acessório de limpeza do fusor.

Passo 2 Instale o cartucho da correio OPC




Abra a tampa da frente

Solte as duas alavancas de bloqueio do cartucho da correia puxando-as para cima




Retire os pinos de desbloqueio da tensão da correia dos dois lados do cartucho da correia OPC




Nota: Tenha cuidado para não tocar na superfície verde da correia OPC e para

Insira o cartucho da correia OPC na guia da impressora com o lado liso voltado para




Bloqueie as duas alavancas do cartucho da correia. Feche a tampa superior.

Agite 3 a 4 vezes o cartucho do toner




controlo" no verso.

Retire a fita com a indicação 'REMOVE' e depois remova a tampa de protecção cor de




3 Instale o cartucho de toner fazendo-o deslizar até à quia correcta Faça corresponder a etiqueta de cor com a

Nota: Se quiser alterar o idioma das mensagens do painel de controlo, consulte "Definir o idioma do painel de




👍 Repita os passos 1 a 3 para os outros cartuchos de toner Feche a tampa da frente

Passo 4 Coloque papel na bandeja




Ajuste as guias do papel de forma a ajustá-las ao formato do papel que pretende colocar. Coloque papel na bandeja do papel.




impressora


Passo 5 Imprima uma página de teste




Certifique-se de que a impressora está NÃO ligue o cabo de interface Coloque a bandeja de papel na



Ligue o cabo CA à impressora e m seguida, à tomada



Depois de a impressora aquecer,



Prima o botão Go. A impressora imprime uma página

Verifique se a página de teste foi correctamente

Ligue a


Manual de Configuração Rápida de Rede

- Se pretende ligar a impressora à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.
- Se for administrador, configure as definições da impressora de rede de acordo com as seguintes instruções.
- A palavra-passe predefinida para o servidor de impressão é 'access'. Pode utilizar o BRAdmin Professional ou um web browser para alterar esta palavra-passe.

Definir o idioma do painel de controlo


Para alterar a definição de idioma para a impressora proceda da seguinte forma. (Tudo o que está indicado refere-se ao que irá ver na parte inferior do painel LCD.)








aparecer SETUP.

Prima o botão Set










Percorra os idiomas disponíveis utilizando os botões + ou -. Prima o botão Set para aceitar o idioma seleccionado. Aparecerá um asterisco (*) no LCD







Prima o botão Go para colocar novamente a impressora no estado


Definir o endereço IP e a máscara de sub-rede da impressora (utilizando o painel de controlo)

Para definir o endereço IP utilizando o painel de controlo proceda da seguinte forma. (Tudo o que está indicado refere-se ao que irá ver na parte inferior do painel LCD.)











Prima o botão + até aparecer

SUBNET MASK =


Prima o botão Set




botão Set Será apresentado TCP/IP ENABLE.




Prima novamente o



3 Prima o botão + até aparecer IP ADDRESS Prima o botão Set.







6 Introduza a definição de máscara de subrede da mesma forma que introduziu o endereco IP. Aparecerá um asterisco (*) no LCD.

SUBNET MASK=



Prima o botão Go para colocar novamente a impressora no estado READY

Para obter mais informações, consulte o Manual do Utilizador de Rede no CD-ROM fornecido ou vá a http://solutions.brother.com

©2001 Brother Industries, Ltd. ©1998-2001 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

Windows e Windows NT são marcas registadas da Microsoft Corporation nos EUA e noutros países. HP, HP/UX, JetDirect e JetAdmin são marcas con erciais da Hewllet-Packard Company. UNIX é uma marca comercial da UNIX Systems Laboratories. PostScript é uma marca comercial da Adobe Systems Incorporated. Netware é uma marca comercial da Novell, Inc. Apple Macintosh, iMac, LaserWriter e AppleTalk são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. BRAdmin Professional é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Para o administrador (Apenas para utilizadores de Windows®)

Instale o utilitário de configuração BRAdmin Professional

O software BRAdmin Professional foi concebido para gerir os dispositivos de rede ligados da Brother.

Por exemplo, as impressoras Brother de rede e os dispositivos Brother Multifunções de rede podem ser geridos através do software BRAdmin Professional. O software BRAdmin Professional pode também ser utilizado para gerir dispositivos de outras marcas cujos produtos suportem o protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol).

Para obter mais informações sobre o utilitário BRAdmin Professional, visite o site http://solutions.brother.com



Coloque o CD-ROM na unidade do CD-ROM. O ecrã de abertura aparecerá automaticamente Siga as instruções que aparecem no ecrã.



Clique em Install Software no ecrã de menu.



Clique em BRAdmin Professional. Siga as instruções que aparecem

Mapa dos capítulos do Manual do Utilizador de Rede

Para configurar o servidor de impressão, consulte o Manual do Utilizador de Rede.







Windows® 95/98/Me	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 3	Impressão ponto-a-ponto
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
_	Impressão via Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
_	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
Windows NT®	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
		DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
	Impressão via Internet da Brother (apenas NT® 4.0)	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
Windows® 2000/XP	Ponto-a-ponto	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS
	(apenas Windows® 2000)	DLC/LLC	Capítulo 8	Impressão DLC
- - -	IPP (Internet Printing Protocol)	TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
	Impressão via Internet da Brother	TCP/IP	Capítulo 5	Como configurar a impressão via Internet
	Netware	IPX/SPX	Capítulo 6	Impressão em Novell NetWare
UNIX/Linux		TCP/IP	Capítulo 1	Impressão em UNIX
Macintosh®		AppleTalk	Capítulo 7	Impressão em Macintosh
		TCP/IP	Capítulo 7	Impressão em Macintosh
OS2 Warp Server		TCP/IP	Capítulo 2	Impressão TCP/IP
LAN Server		NetBIOS	Capítulo 4	Impressão ponto-a-ponto NetBIOS

Imprimir página de configuração

Para imprimir uma página de configuração, utilize uma caneta esferográfica para manter premido o botão de teste de rede por menos de 5 segundos.

Predefinição de fábrica

Se pretende repor as definições do servidor da impressora para as predefinições de fábrica (repor todas as informações como, por exemplo, as informações de palavra-passe e do endereço IP) utilize uma caneta esferográfica para manter premido o botão de teste de rede por mais de 5 segundos.

